

giriş

1.0

ULTIMA PRE Hızlı Başlangıç Kılavuzu'na hoş geldiniz. Bu kısaltılmış kılavuz, kapsamlı güvenlik ve kullanım bilgileri için başvurulması gereken ana kılavuzun tamamlayıcısıdır.

Lütfen dikkat edin, bu konulardan herhangi biriyle ilgili daha fazla bilgi, ürün sayfasının altında bulunan tam kılavuzda listelenmiştir:

chordelectronics.co.uk/ürün/ultima-pre

Garanti

1.1

ULTIMA PRE kapsamlı 5 yıllık garantiyle birlikte gelir.

Garantiyi etkinleştirmek için lütfen cihazınızı Chord Electronics web sitesi üzerinden kaydedin:


chordelectronics.co.uk/register-product



Atama

2.0

Lütfen ULTIMA PRE 2'nin etrafında her zaman yeterli havalandırma olduğundan emin olun. ULTIMA PRE 2'yi kapalı alanlara, yumuşak yüzeylere, ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmekten kaçının ve havalandırma deliklerini asla kapatmayın. Optimum çalışma ve havalandırma için ünitenin etrafında biraz boşluk bırakın.



ULTIMA PRE'yi bir kaynağa bağlama


3.0

Öncelikle ULTIMA PRE'nin ve bağlı tüm ekipmanların kapalı olduğundan emin olmalısınız.

ULTIMA PRE'yi aşağıda gösterilen vurgulanan girişlerden herhangi birini kullanarak bir kaynağa bağlayabilirsiniz.

Lütfen her girişin, girişlerin en uzak taraflarında gösterildiği gibi, önce sağ, sonra sol olmak üzere bir stereo çifti olarak düzenlendiğini unutmayın. Daha sonra, ULTIMA PRE'yi açtığınızda, her giriş çifti ekranda 'LINE X' olarak gösterilecektir. LINE 1-4, XLR çiftleriyle başlar ve LINE 5-8, bunların yanındaki RCA çiftidir ve bu şekilde devam eder.

Ünitenin sağ tarafındaki konnektörlerin çıkış ve bypass portları olduğunu unutmayın. Buraya herhangi bir giriş bağlamamalısınız.




ULTIMA PRE'yi bir güç amplifikatörüne bağlama

4.0

ULTIMA PRE'yi güç amfinize bağlamak için XLR veya RCA'yı seçin.

ULTIMA PRE'de ses düşmesini kullanıyorsanız veya dengeyi değiştiriyorsanız, bunun yalnızca bu çıkışı etkileyeceğini bilmeniz önemlidir.




Hızlı Başlangıç Kılavuzu



ULTIMA PRE'yi kulaklıklara bağlama

5.0


Ultima Pre'yi kulaklıkla kullanmak isterseniz, ön panelde iki adet 1/4 inç kulaklık girişi bulunur. Kulaklık modu hoparlörlerinizi otomatik olarak sessize almaz. Amplifikasyonu kapatmanız gerekir.



ULTIMA PRE'yi güce bağlama

6.0

Tüm ses giriş ve çıkışları doğru şekilde bağlandıktan ve dikkatlice kontrol edildikten sonra lütfen güç kablosunu ULTIMA PRE'ye bağlayın.




ULTIMA PRE'yi güçlendiriyoruz

7.0

Sistem artık bağlı olduğuna göre, tüm ses kontrollerinin minimumda olduğundan ve hiçbir şeyin çalışmadığından emin olmalısınız. Ardından, ULTIMA PRE'den önce tüm kaynakları ve son olarak da amfinizi açın. Bağlı cihazları korumak için bu sıraya her zaman uyulmalıdır.


Sesi yavaşça rahat bir seviyeye çıkarın.



Menüde gezinme

8.0

Ana çıkışı belirli bir giriş sinyaline atamak için, istenen girişi seçmek üzere 7 hat girişi arasında geçiş yapmak için A düğmesine birkaç kez basın.




Ses ve denge kontrolü

9.0

Kaynağınızda oynamayı başlatın ve sol taraftaki kadranı kullanarak ULTIMA PRE'nin sesini yavaşça güvenli bir dinleme seviyesine yükseltin.

Sağdaki kadran dengeyi ayarlar. Genellikle, sol ve sağ çıkışlar arasında dengeli bir ses için bu kadran dönüşünün merkezinde kalmalıdır; ancak daha ince bir ayara ihtiyacınız varsa, ULTIMA PRE size yardımcı olacaktır.



Ürün kaydı

10.0

ULTIMA PRE kurulumunuzu başarıyla tamamladığınızda göre, ürününüzü bize kaydettirmenizi öneririz. Kayıt, size mümkün olan en iyi desteği sunmamıza ve yatırımınızı korumamıza yardımcı olur:

chordelectronics.co.uk/register-product/