

Kullanım klavuzu Türkçe



HEGEL

Hegel HD20
Üst Düzey D/A Dönüştürücü

KULLANICI KILAVUZU

Yeni HEGEL'iniz için tebrikler!

Her Hegel ürünü basit bir felsefeye dayanır:

Ses reproduksiyon cihazı, orijinal müzik sesini saf ve doğal olarak yeniden üretmelidir.

Her türlü iç mekana uyum sağlamak için doğal müzik üretimini ve stilini yansıtan İskandinav tasarımını kullanacaktır.

Ürünlerin kullanımı kolay olacak ve en iyi kalite ilkelerine göre üretilecektir.

Tüm HEGEL ürünleri, referans noktası olarak bir konser durumunda akustik enstrümanlarla oluşturulur. Müzik tam olarak orijinali gibi yeniden üretilir ve yalnızca kaydın kalitesiyle sınırlıdır.

Amacımız size mümkün olan en iyi müzik deneyimini yaşatmak!

TAVSİYELER

Hegel HD20 High End Dijital-Analog dönüştürücünün bağlanması ve çalıştırılması kolaydır ve önceden teknik bilgi gerektirmez. Bununla birlikte, dönüştürücünün üstün ses ve müzik kalitesinden en iyi şekilde yararlanmak için, eksiksiz bir müzik deneyimi sağlamak için cihazın nasıl kullanılacağına dair kısa bir açıklama sağladık.

HD20 DAC, birlikte verilen RC7 sistemi uzaktan kumandası kullanılarak kontrol edilir

Açık / Kapalı

Güç anahtarı, D/A Dönüştürücünün arka tarafında, şebeke girişinin yanındadır. Güç verildiğinde, HD20 kalibre etmek için 15 saniye kullanacaktır. Bu süre zarfında çıkışların sesi kapatılacaktır.

NOT: Güç verildiğinde çıkışların sesi kapatılacak ve ekran yaklaşık 15 saniye yanıp sönecektir. Bu normaldir ve başlatma prosedürünün bir parçasıdır.

GENEL KULLANIM

Uzaktan Kumanda (giriş)

En üstteki dört düğme sırası, çoğu Hegel amplifikatörünü ve CD çaları kontrol etmek için kullanılabilen Hegel sistemi uzaktan kumanda işlevleridir. İşlevsellik modelden modele farklılık gösterebilir. Alttaki iki sıra HD20 ve bilgisayar kontrolleri olarak belirlenmiştir.

Uzaktan kumanda düğmeleri (sol üstten başlayarak)

Hegel'inizdeki bir sonraki girişe geçer amplifier

Hegel amplifikatörleri için sessize al

Hegel amplifikatörleri için sesi aç

Hegel'inizdeki önceki girişe geçer amplifier

ECO – belirli Hegel ekipmanlarını düşük güç moduna (uyku) geçirir

Hegel amplifikatörleri için sesi kısma

Belirli Hegel amplifikatörleri için Ev Sineması girişi doğrudan seçimi

Hegel CD çalarlar için Durdur/Çıkar
HD20 ve diğer bazı Hegel ürünleri için ekran açma/kapama
Hegel CD çalarlarda önceki parçaya atla
Oynamak. Hegel CD çalarlarda oynatmaya başlar
Hegel CD çalarlarda bir sonraki parçaya geç
Çoğu bilgisayarda/medya oynatıcıda önceki parçaya atla
Çoğu bilgisayarda/medya oynatıcıda Oynat/Duraklat
Çoğu bilgisayarda/medya oynatıcıda sonraki parçaya atla
HD20 için giriş kaynağı seçme düğmesi
Sesi Kısma düğmesi. Basılı tutmak HD20'nin çıkış sesini
azaltacaktır.
Sesi Aç düğmesi. Basılı tutmak HD20'nin çıkış sesini
artıracaktır

HD20'nizi çalıştırmak için uzaktan kumandayı kullanma

HD20'nizi çalıştırmak için kullanacağınız ana düğmeler DISP
(9), INPUT (16), VOL- (17) ve VOL+ (18) düğmeleridir.

Ekran:

Karanlık bir odada dinliyorsanız, HD20'nin ekranını kapatmak isteyebilirsiniz. DISP düğmesini (9) yaklaşık bir saniye basılı tutmak ekranı kapatacaktır. DISP- düğmesine kısa bir basış ekranı tekrar açacaktır. Ekran kapatılırsa, HD20 işlev düğmelerinin (16, 17 veya 18) herhangi bir şekilde kullanılması, HD20'nin mevcut durumunu ifade etmek için ekranı geçici olarak açacaktır. Birkaç saniye sonra otomatik olarak kapanacaktır.

Girişler:

GiRiř düğmesine (16) bastığınızda, HD20 aşağıdaki sırayla bir sonraki giriş kaynağına geçecektir: COAX1 – COAX2 – OPTİK – USB – COAX1 – COAX2 vb.

Açıldığında, HD20 en son kullanılan giriři hatırlayacaktır.

Ses kontrolü:

HD20, yerleşik bir yüksek kaliteli dijital ses kontrolü içerir. Bu, bir ön amplifikatör olarak kullanılabileceği ve doğrudan bir güç amplifikatörüne bağlanabileceği anlamına gelir. VOL- (17) ve VOL+ (18) düğmeleri basılı tutularak ses artırılabilir veya azaltılabilir. Minimum çıkış ses seviyesi ayarı 0 (sessiz) ve maksimum 100'dür.

Bir ön amplifikatör veya entegre ile birlikte kullanıldığında amplifier kendi ses kontrolüne sahip HD20 üzerindeki ses ayarı 100 olmalıdır. Bu aynı zamanda varsayılan ayardır.

HATIRLAMAK:

Fabrika ses ayarı 100'dür. Ancak, güç kapatıldığında ses ayarı 100'den düşükse, ünite bir sonraki açılıřta düşük seviyeli bir varsayılan ayarda başlayacaktır. Üniteyi açtığınızda, ekran gerçek ses ayarını yaklaşık 15 saniye boyunca yanıp sönecektir.

UYARI:

HD20 için varsayılan ses ayarı maksimumdur (100). Ön amplifikatör olarak kullanmayı planlıyorsanız, müzik çalmaya başlamadan önce sesi kısmanız GEREKİR. Bunu yapmamak, cihazınızda ciddi hasara neden olabilir.

PC/MAC uzaktan kumanda fonksiyonları ve USB hakkında birkaç kelime

HD20'yi bir USB kablosuyla (dahil değildir) bir bilgisayara bağladığınızda, Windows ve MAC OS'nin tüm yeni sürümlerinde ve Linux'un çoğu yeni sürümünde kendisini otomatik olarak bir USB ses kartı olarak yükleyecektir. Yükleme işlemi sırasında bilgisayarınızın internete bağlı olmasını öneririz. Ayrıca HD20'yi bağlamadan önce iTunes veya Windows Media Player gibi tüm medya oynatıcıları kapatmanızı öneririz.

Sorun giderme:

MAC – Kurulumdan sonra "Sistem Tercihleri – Ses – Çıkış"a gitmeniz ve çıkış aygıtı olarak USB Audio DAC'ınızı seçmeniz gerekebilir. Hegel HD20'nin adı şu şekilde olacak:

"TE7022 SPDIF ile Ses"

LINUX – Genellikle MAC ile aynı işlemi yapmanız gerekir (yukarıda). Çevrimiçi bir Ubuntu izlenecek yolu yayınladık. www.hegel.com'a gidin, HD20'yi ve sorular ve yanıtlar bölümünü seçin (ürünler – D/A dönüştürücüler – HD20).

24 bit Ses:

HD20, USB arabirimi üzerinden 24 bit müzik dosyalarını alabilir. Bilgisayarınızdan 24 bit ses sinyalleri almak, medya oynatıcınızda kurulum gerektirebilir. Bu, işletim sistemine ve medya oynatıcıya bağlı olarak değişebilir. Lütfen yazılımınız için SSS bölümüne bakın. CD kalitesinde (veya daha düşük) dosyaları oynatmak için ek kurulum gerekmez.

Coax 1 girişi ile daha iyi ses

HD20'deki Koaksiyel 1 giriři, diğerk dijital giriřlere kıyasla daha da iyi ses kalitesine sahiptir. Bu nedenle, favori kaynađınızı bu giriře bađlamanızı öneririz.

ARKA PANEL

Soldan sađa konektörler řunlardır:

Dengesiz çıkışlar Fono / RCA sol / sađ Dengeli çıkışlar XLR
sađ / sol

Dijital giriş Fono / RCA – Koaksiyel 1 Dijital giriş Fono / RCA –
Koaksiyel 2 Dijital giriş TOSLINK / EIAJ Optik Dijital giriş USB
řebeke sigortası
AC Güç giriři
Ana güç anahtarı (ađık/kapalı)

Sinyal kablolarını D/A Dönüřtürücü ve ses sisteminin diğerk
tüm birimleri kapalıyken bađlamanızı öneririz.

D/A Dönüřtürücünün iki tür analog ses çıkışı vardır: RCA fiřleri
(fono fiřleri) için dengesiz ses sinyali ve XLR fiřleri için gerček
dengeli ses sinyali (pin 2 pozitif faz, pin 3 negatif faz ve pin 1
kasa toprađıdır).

En yüksek düzeyde ses kalitesi sađlayacađı için D/A
Dönüřtürücünün dengeli XLR çıkışlarını kullanmanızı öneririz.

KULLANIM VE YERLEřTİRME

HEGEL HD20, titreřimlerden uygun izolasyon için düz, sert bir
yüzeye yerleřtirilmelidir.

D/A dönüştürücünün üstünde ve altında hava sirkülasyonu için belirli bir alan gereklidir. D/A dönüştürücü, üniteden geçen hava sirkülasyonunu engelleyen bir halı veya benzeri bir yüzeye asla yerleştirilmemelidir. Kullanım sırasında üzeri örtülmemeli veya dar bir rafa veya başka herhangi bir kapalı alana yerleştirilmemelidir. D/A dönüştürücü, bir amplifikatörün üstüne yerleştirilmemelidir, çünkü azalan hava akışı D/A dönüştürücüye veya amplifikatöre zarar verebilir.

D/A dönüştürücü, dahili devrelerin sıcaklığının stabilize olmasını sağlamak için yaklaşık 30 dakika açıldıktan sonra en iyi performansı gösterir.

Maksimum ses kalitesinin deneyimlenebilmesi için D/A dönüştürücünün yaklaşık 100 saat boyunca "içeri girmesi" gerekecektir.

TEMİZLEME

Ön paneldeki veya üst kapaktaki parmak izleri veya lekeler, ılık suyla nemlendirilmiş bir bez veya ayna ve pencereleri temizlemek için uygun yumuşak bir deterjanla çıkarılabilir.

TAŞIMACILIK VE NAKLIYE

D/A Dönüştürücüyü daha uzun bir mesafeye gönderiyorsanız, nakliye sırasında hasar görmesini önlemek için lütfen şu talimatları izleyin:

Önce D/A Dönüştürücünün etrafına plastik bir torba koyun iki amortisörü, biri sol tarafta ve diğeri sağ tarafta olmak üzere D/A Dönüştürücüye takın.

Daha sonra nazikçe orijinal karton kutuya koyun ve nakliye sırasında açılmamasını sağlamak için yapışkan bantla sabitleyin.

Yeni D/A Dönüştürücünüzü kurarken size iyi şanslar diliyoruz ve size uzun yıllar boyunca neşeli, doğal sesli müzik deneyimleri sunacağını umuyoruz!

TEKNİK ÖZELLİKLER

HEGEL HD20 Üst Düzey D/A Dönüştürücü

Dijital girişler: 24bit 192kHz'e kadar koaksiyel / optik
24bit 96kHz'e kadar USB, Çıkış sinyali seviyesi 2,5V RMS
(0dBFS'de)

Dijital girişler 2 koaksiyel, 1 optik ve 1 USB-B

Analog çıkışlar: Altın kaplama XLR, dengeli ve altın kaplama
RCA / fono dengesiz Frekans tepkisi 0Hz - 50kHz

Faz tepkisi Doğrusal faz analog filtre Gürültü tabanı -140dB
Bozulma %0,001'den az

Güç kaynağı: Dahili toroidal transformatör ve 30.000 F
kondansatörler Boyutlar / ağırlık: 6cm x 21cm x 26cm (YxGxD)
/ 3.5kg

Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir tabidir.

NOT & UYARI

Hegel ürünleri yalnızca sertifikalı Hegel teknisyenleri tarafından açılmalı ve / veya bakımı yapılmalıdır. Cihaz, ciddi elektrik çarpmasına neden olabilecek elektronik bileşenler içerir. Hegel ürünleri üzerinde kalifiye olmayan personel tarafından yapılan çalışmalar ciddi hasara ve kişisel yaralanmalara neden olabilir.

Ürünün yetkili olmayan personel tarafından açılması garantiyi geçersiz kılacaktır. Ürün yağmura veya neme maruz bırakılmamalıdır.

GERİLİM AYARI

HD20'nin altında 115V (100-120V için kullanın) ve 230V şebeke voltajı arasında geçiş yapmak için kırmızı bir anahtar vardır. Lütfen kullanmadan önce ayarın ülkeniz için doğru olduğunu kontrol edin ve onaylayın. Doğru ayardan emin değilseniz, lütfen Hegel satıcınıza danışın.

GARANTİ

Tüm Hegel ürünleri, hatalı malzeme ve işçiliğe karşı 2 yıl garantilidir.