

Rega Strobe kitini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu aksesuar, herhangi bir pikabın hızını ölçmek için tasarlanmıştır. Elde taşınabilir strobe ünitesi, birlikte verilen 180 satırlık stroboskopik diskle birlikte kullanılmak üzere 100 Hz'lik darbeli bir ışık kaynağı üretir.

Operasyon

- * Ürüne birlikte verilen 9 V pil önceden takılmıştır. Etkinleştirmek için arka kapağı kaydırarak açın ve kırmızı pil terminal koruyucusunu çıkarın. Kullanmadan önce arka kapağı tekrar takın.
- * Üniteyi açmak için ön panelde bulunan küçük anahtarı 'açık' konumuna getirmeniz yeterlidir.
- * Strobun ön tarafında da 100 Hz LED bulunmaktadır ve artık yanıyor olmalıdır.
- * **UYARI: LED'E ASLA DOĞRUDAN BAKMAYIN.**
- * Pikabınız dönerken ve hızı 331/3 RPM'ye ayarlıyken, stroboskopik disk plak milinin üzerine doğrudan pikap matınızın üzerine yerleştirin.
- * Strobü diskin üzerindeki çizgilerden yaklaşık 2-3 santimetre uzakta tutun.
- * Eğer çizgiler donup sabit kalıyorsa bu pikabın doğru hızda çalıştığını gösterir.
- * Disk üzerindeki çizgiler saat yönünde yavaş hareket ediyorsa bu pikabın hızlı çalıştığını gösterir.
- * Disk üzerindeki çizgiler saat yönünün tersine doğru yavaşça hareket ediyorsa bu pikabın yavaş çalıştığını anlamına gelir.
- * İPUCU: Doğru bir okuma sağlamak için, dönüş sırasında çizgilerin sabit mi yoksa döndüyör mü olduğunu kolayca belirlemek için çizgilerin yakınında bir kalem ucu gibi bir referans noktası tutulması önerilir.
- * Pikabınız veya güç kaynağınız ayarlanabilirse, çizgiler sabitlenene kadar pikabın hızını düzeltebilirsiniz.
- * Ayarlanamayan Rega pikaplar için tavsiye: Pikabınız ayarlanabilir değilse, önce yeni bir tahrik kayışı deneyin. Tahrik kayışları zamanla esneyerek küçük hız değişikliklerine neden olabilir. Belirgin hız değişikliklerinin mekanik sorunlardan kaynaklanma olasılığı daha yüksektir. Orta göbekteki rulman yağını kontrol edin. Rega pikabınız çelik bilyalı rulman kullanıyorsa, bunun pirinç rulman yuvasının içinde mevcut olduğundan emin olun (RP8 veya RP10'da kullanılmaz). Servis veya parça ihtiyacınız varsa lütfen www.rega.co.uk adresinden Rega bayiniz veya distribütörünüzle iletişime geçin.
- * Birçok 24 V Rega pikap modeli, Rega Neo pikap güç kaynağıyla uyumludur. Bu ünite, elektronik hız değişimi ve elektronik hız ayarlaması sağlar. Modelinizin uyumlu olup olmadığını öğrenmek için lütfen bayinize danışın.
- * Eğer LED'in şiddeti azalırsa bu, pilin bittiği ve değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir.
- * Not: Düşük pil seviyesinde bile 100 Hz'de çalışmaya devam edeceğinden doğruluktan hiçbir zaman ödün verilmez.

